

Бетономешалка РБГ-120



Характеристики

Габариты

| | |
|-----------------------|----------|
| Длина, мм | 960 |
| Ширина, мм | 600 |
| Высота, мм | 1160 |
| Диаметр горловины, мм | 380 |
| Диаметр штурвала, мм | 604 |
| Высота гриши, мм | 560 |
| Диаметр гриши, мм | 580 |
| Высота станины, мм | 810/1105 |
| Высота выгрузки, мм | 380 |
| Диаметр колес, мм | 160 |

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: rgb@nt-rt.ru || Сайт: <http://rbg.nt-rt.ru/>

Вес

| | |
|-----------------|----|
| Вес груши, кг | 27 |
| Вес станины, кг | 29 |
| Общий вес, кг | 56 |

Объем барабана

| | |
|------------------------|-----|
| Общий объем, л | 120 |
| Объем загрузки, л | 85 |
| Объем готовой смеси, л | 65 |

Общие характеристики

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Тип бетоносмесителя | гравитационный |
| Тип питания | от электрической сети |
| Материал венца | сталь |
| Производитель | РОССИЯ |
| Гарантия | 12 месяцев |

Двигатель

| | |
|---------------------------|---------|
| Полная мощность, Вт | 600 |
| Потребляемая мощность, Вт | 400 |
| Механическая мощность, Вт | 250 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Класс защиты | IP55 |
| Обмотка | медная |
| Производитель | Россия |

Конденсатор

| | |
|---------------|------------|
| Емкость, мкФ | 25 |
| Напряжение, В | 450 |
| Тип | неполярный |

Рабочие характеристики

| | |
|-----------------------------------|----|
| Частота вращения барабана, об/мин | 22 |
|-----------------------------------|----|

| | |
|---|--------|
| Количество лопастей, шт. | 3 |
| Время перемешивания одного замеса, с | 60-180 |
| Уровень звука, дБА | 72 |
| Максимальная крупность заполнителей, мм | 40 |

Запасные части

| | |
|--------------------|---|
| Венец | Стальной: венец маховика УАЗ |
| Приводная шестерня | Стальная: бендикс УАЗ |
| Подшипники | 180-106; 180-204 |
| Ремень | 944 профиль 8,5x8 (ремень генератора ВАЗ) |

Система опрокидывания

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Тип | ручной (штурвал) |
| Штурвал | несъемный |
| Направление опрокидывания | в 2 стороны |
| Тип фиксации | с педалью |
| Количество положений фиксации | 7 |
| Толщина металла | |
| Толщина днища, мм | 10 |
| Толщина стенок барабана, мм | 1,5 |
| Толщина лопастей, мм | 4 |

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: rgb@nt-rt.ru || Сайт: <http://rbg.nt-rt.ru/>